

Notas de Integração

Fabricante:	Home Manager
Número (s) do modelo:	Módulos IP
Versão do Core:	8.9
Desenvolvedor do driver:	ZOOM Digital Home
Data de revisão:	2025/12/05

Visão Geral

Este driver é para integração dos módulos Home Manager IP via conexão ethernet.

Recursos Suportados

- **Switch e Dimmer:** Controle das saídas dos módulos com retorno de status.
- **Cortinas:** Controle de canais configurados para cortinas, abrir/parar/fechar.
- **Eventos de entradas digitais:** Reporta eventos das entradas para o sistema Elan (click e hold).
- **Eventos de entradas analógicas:** Reporta valores das entradas analógicas que podem ser configuradas para sensores de temperatura ou luminosidade.

Qualquer recurso não especificamente observado como suportado deve ser considerado sem suporte.

Licenciamento

- Este driver funciona por um período de avaliação. Depois disso, é necessário inserir uma chave de licença para funcionar.
- Licenças podem ser obtidas entrando em contato pelo fone +55 51 9852-2211 ou pelo e-mail drivers@zoomdigitalhome.com.br.
- As licenças são emitidas e vinculadas por controlador. Você só precisa de uma única chave de licença para várias instâncias no mesmo driver no mesmo controlador.

Configuração do Dispositivo

- Configure o dispositivo conforme recomendado pelas instruções do fabricante.
- Preste atenção ao endereço IP e à porta de comunicação.
- Defina um IP estático ou reserve-o no servidor DHCP.

Processo de instalação

1. Verifique a versão mais recente do driver em www.zoomdigitalhome.com.br/drivers;
2. Dentro do Nice Configurator V2, acesse a guia Lighting;
3. Em "Communication Devices" clique em "Add new Communication Device";
4. Clique em "Import...";
5. Localize a pasta onde salvou o driver, aponte para o arquivo do driver e clique OK;
6. Selecione o driver na lista "Communication Type" e clique Install;
7. Será adicionado o driver **ZoomDH HM IP Network**;
8. Clique sobre o driver para exibir as propriedades de configuração;
9. No campo "License Key" deve ser inserida a chave de licença adquirida com a ZOOM Digital Home;
10. Verifique o status da licença em "License Status";
11. Certifique-se de que os módulos estejam ligados e na mesma sub-rede do controlador;
12. Utilize os botões "Scan Modules" para que o driver localize os módulos na rede local e adicione os drivers os drives correspondentes, estabelecendo conexão entre eles;
13. Serão criadas automaticamente as saídas dos módulos em "Lightning Controllers" e as entradas em "Input Controllers";
14. Após a conexão, o led de STATUS do módulo muda de piscante para ligado fixo;
15. Os drivers de módulos adicionados serão identificados com parte do endereço zigbee do módulo conectado;
16. Clique sobre o driver do módulo desejado em "Lightning Controllers" ou "Input Controllers", para acessar as propriedades de configuração de cada módulo;
17. O endereço IP do módulo é automaticamente configurado pelo driver;
18. As configurações de ações entradas -> saídas gravadas na memória dos módulos, continuam sendo executadas, mesmo após a conexão dos módulos aos drivers no projeto Nice;
19. Utilize o "Event Mapper" para personalizar o projeto;

ERROS COMUNS

- Módulos com endereço IP fixado com outra sub-rede;

Este driver foi escrito e suportado pelo parceiro da Nice:



www.zoomdigitalhome.com.br

drivers@zoomdigitalhome